



# BERTEC

## ANÁLISIS DEL SWING

Marca: Bertec  
Procedencia: E.E.U.U.



ANÁLISIS DEL SWING

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La elección preferida entre los mejores jugadores y entrenadores de todo el mundo, Swing Catalyst analiza el movimiento del swing desde cero.



## **Análisis de video profesional de grado 2-D**

Además de las plataformas de fuerza, las cámaras se utilizan con un conjunto completo de herramientas de dibujo para análisis de video. El software Swing Catalyst proporciona características que facilitan la grabación de lecciones, la comparación de cambios, la administración de datos y la publicación de lecciones en video en línea para llegar a un público más amplio.

## **Biorretroalimentación basada en datos**

Los datos de fuerza objetiva ayudan al entrenador a analizar el swing desde una perspectiva única, las fuerzas de reacción en tierra. Medimos y analizamos cómo el atleta usa todo su cuerpo para golpear más fuerte, más lejos y de manera más eficiente.

# ESPECIFICACIONES

Las plataformas de fuerza de grado de investigación son de la más alta calidad y durabilidad.

Disponible en una variedad de tamaños y rangos de carga.

Mide simultáneamente tres componentes de fuerza y tres componentes de momento alrededor de los ejes x, y y z para un total de seis salidas que se utilizan para calcular el Centro de Presión (CoP)

Patrón de CoP

Medida de ancho de postura

Sincronización de video y monitor de lanzamiento